

Für Mensch & Umwelt

Umwelt 
Bundesamt

Willkommen zum UBA-Webinar zum Regionalnachweisregister

Webinar zur Regionalnachweisausstellung

Elisabeth Schöley
Dessau-Roßlau, den 30. Oktober 2019


Webinar zur Regionalnachweisausstellung

- 1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare**
- 2. Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)**
- 3. Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)**
- 4. Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)**
 - **Die RN-Ausstellung**
 - **Die RN-Übertragung**
 - **RN annehmen oder zurückweisen**
- 5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)**
- 6. Das RNR für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)**
- 7. Aktuelles zum HKNR**
- 8. Termine**
- 9. Fragen**

Webinar zur Regionalnachweisausstellung

1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare
2. **Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)**
3. Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)
4. Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)
 - Die RN-Ausstellung
 - Die RN-Übertragung
 - RN annehmen oder zurückweisen
5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)
6. Das RNR für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
7. Aktuelles zum HKNR
8. Termine
9. Fragen


Übersicht Teilnehmerzahl RNR im Jahr 2019 (Stand 28.10.)



Webinar zur Regionalnachweisausstellung

1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare
2. Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)
3. **Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)**
4. Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)
 - Die RN-Ausstellung
 - Die RN-Übertragung
 - RN annehmen oder zurückweisen
5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)
6. Das RNR für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
7. Aktuelles zum HKNR
8. Termine
9. Fragen

3. Die Lebensdauer der Regionálnachweise



Webinar zur Regionalnachweisausstellung

1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare
2. Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)
3. Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)
4. **Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)**
 - **Die RN-Ausstellung**
 - Die RN-Übertragung
 - RN annehmen oder zurückweisen
5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)
6. Das RNR für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
7. Aktuelles zum HKNR
8. Termine
9. Fragen

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung

Umwelt Bundesamt **HKNR** **TEST**

Hilfe

Benutzername *
OI06740

Passwort*

Captcha*
NZ6Z

[Captcha neu laden](#)

Anmelden

[Passwort vergessen](#)

Registrierung im HKNR oder RNR

[Registerteilnehmer registrieren/Konto eröffnen](#)

Willkommen beim Herkunftsnachweisregister und beim Regionalnachweisregister für Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Wenn Sie sich im HKNR oder RNR registrieren möchten, klicken Sie bitte auf den Link. Sofern Sie bereits als Akteur im HKNR registriert sind, können Sie sich aus Ihrem jeweiligen HKNR-Zugang für das RNR registrieren. Sehen Sie hierzu bitte Kapitel 3 im [RNR-Handbuch](#).

Bitte beachten Sie: Die Nutzung des HKNR und des RNR folgt den Vorschriften der [HkRNDV](#) und ist gebührenpflichtig ([HkRNGebV](#)). Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie den [Nutzungsbedingungen](#) zu.

Aktuelles

09.10.2019: Am 30.10.2019 führen wir ein Webinar zur RNR-Ausstellung durch. Bei Interesse schreiben Sie bitte eine E-Mail an hknr@uba.de mit dem Betreff "Webinar 30.10.2019".

06.09.2019: Das Ausstellen von HKN funktioniert wieder. Für Fragen wenden Sie sich an das HKNR/RNR-Team.

06.09.2019: Die HKN-Ausstellung funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an der Fehlerbehebung. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Impressum

Das Internetangebot wird herausgegeben von:
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), dieses vertreten durch die Präsidentin des Umweltbundesamtes.

Umweltbundesamt
V 1.7 Herkunftsnachweisregister für Strom aus erneuerbaren Energiequellen
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340/2103-6577
Fax: 0340/2104-6577
E-Mail: hknr@uba.de

[Datenschutz](#)

Unsere Informationen zum HKNR

Informationen zum HKNR finden Sie unter den folgenden Links:

[Infos zum HKNR](#)
[Hilfe, Handbuch und Formulare](#)
[HkRNDV](#)
[HkRNGebV](#)
[Nutzungsbedingungen](#)

Für alle weiteren Fragen erreichen Sie uns per E-Mail an hknr@uba.de oder telefonisch (0340/2103-6577) montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Unsere Informationen zum RNR

Das RNR startete am 01. Januar 2019.

Am 30. Oktober um 10:00 Uhr führen wir ein Webinar zur Regionalnachweisausstellung durch. Sie können sich per Mail mit dem Betreff „Webinar 08.01.2019“ unter hknr@uba.de anmelden.

Informationen zum RNR finden Sie unter den folgenden Links:

[Infos zum Regionalnachweisregister](#)
[Infos zum Regionenkonzept und die Zuordnungstabelle nach § 5 HkRNDV](#)
[RNR-Kartenclient](#)
[HkRNDV](#)
[HkRNGebV](#)
[RNR-Handbuch](#)
[Hilfe, Handbuch und Formulare](#)

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

Informationen
und RNR-
Zugang über
www.hknr.de

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung



[Abmelden](#) 0106740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Startseite - Kontoübersicht

Name	transferierbare RN	davon bald verfallende RN	vorläufig entwertete RN	Rückübertragbar
⊕ Anlagenbetreiber	2237	0	3	0
Gesamtsumme	2237	0	3	0

[Report provisorische Abrechnungen](#)

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung

Umwelt Bundesamt **RNR** Regionalnachweisregister **TEST**

Abmelden OI06740 Terence Olesch Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ **Reports ▾** Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Kontostand
Eingespeiste Energie
Kontobewegung

Startseite - Ko

Name	transferierbare RN	davon bald verfallende RN	vorläufig entwertete RN	Rückübertragbar
☰ Anlagenbetreiber	2237	0	3	0
└─ AnlagenbetreiberKonto	2237	0	3	0
Gesamtsumme	2237	0	3	0

[Report provisorische Abrechnungen](#)

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung



[Abmelden](#) 0106740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Eingespeiste Energie

In der Übersicht sehen Sie die eingespeiste Energie. Bitte wählen Sie den Produktionszeitraum aus. Sie können nach einer bestimmten Anlage oder weiteren Kriterien filtern. Klicken Sie dann bitte auf „Suchen“.

Produktionszeitraum von	Januar 2019	Produktionszeitraum bis	September 2019
Anlagenname		Zählpunkt	
Anlagentyp			
Marktlokations-Identifikationsnummer			
Suchen			

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung






Abmelden OI06740
Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Eingespeiste Energie

In der Übersicht sehen Sie die eingespeiste Energie. Bitte wählen Sie den Produktionszeitraum aus. Sie können nach einer bestimmten Anlage oder weiteren Kriterien filtern. Klicken Sie dann bitte auf „Suchen“.

Produktionszeitraum von
Produktionszeitraum bis

Anlagenname
Anlagentyp
Marktlaktions-Identifikationsnummer

Exportieren der in der Liste befindlichen Daten als

#	Anlage	Anlagenstatus	Zählpunkt	Marktlaktions-Identifikationsnummer	Anlagentyp	Anlagenbetreiber	Produktionsmonat	ausgestellte RN	Energie kWh	Energieübertrag kWh	Datenherkunft	Ausstellungsdatum
1 Anlage	Wind	nicht definiert	DE3849540684426654020345465234625		Unspezifiziertes Windkraftwerk	Terence Olesch	Januar 2019	24	1.587	1.563	Manuelle Energiedaten, OI06740	07.06.2019 12:20:54
1 Anlage	Wind	nicht definiert	DE3849540684426654020345465234625		Unspezifiziertes Windkraftwerk	Terence Olesch	Februar 2019	33	12.364	12.331	Manuelle Energiedaten, OI06740	18.04.2019 10:19:40
OFFW	Winder	nicht definiert	DE9483706844938275525283954624274		Offshore-Windkraftwerk	Terence Olesch	Januar 2019	15	123.654	123.639	Manuelle Energiedaten, OI06740	18.04.2019 10:19:40
OFFW	Winder	nicht definiert	DE9483706844938275525283954624274		Offshore-Windkraftwerk	Terence Olesch	Februar 2019	14	1.247	1.233	Manuelle Energiedaten, OI06740	18.04.2019 10:19:40
OFFW	Winder	nicht definiert	DE9483706844938275525283954624274		Offshore-Windkraftwerk	Terence Olesch	März 2019	0	3.000	0	Manuelle Energiedaten	
ONW	Winder	nicht definiert	DE1234506844163883029374662274632		Unspezifiziertes Windkraftwerk	Terence Olesch	Januar 2019	22	12.547	12.525	Manuelle Energiedaten, OI06740	13.09.2019 15:30:35
ONW	Winder	nicht definiert	DE1234506844163883029374662274632		Unspezifiziertes Windkraftwerk	Terence Olesch	Februar 2019	25	1.236	1.211	Manuelle Energiedaten, OI06740	24.09.2019 09:45:31
ONW	Winder	nicht definiert	DE1234506844163883029374662274632		Unspezifiziertes Windkraftwerk	Terence Olesch	September 2019	0	2.000	0	Manuelle Energiedaten	

Seite 1 von 1 (8 Elemente)
Seitengröße:

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10
Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung



[Abmelden](#) 0106740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Regionalnachweise ausstellen

Startseite - Kontoübersicht

Name	transferierbare RN	davon bald verfallende RN	vorläufig entwertete RN	Rückübertragbar
⊕ Anlagenbetreiber	2237	0	3	0
Gesamtsumme	2237	0	3	0

[Report provisorische Abrechnungen](#)

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10

Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung

Umwelt Bundesamt

RNR
Regionalnachweisreg

TEST

 [Abmelden](#) Ol06740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Antrag auf RN-Ausstellung

Anlagenname

OFFWinder

Energiequelle

▾

Anlagenstatus RNR

▾

Zählpunktbezeichnung

Marktklokations-Identifikationsnummer

PLZ des Einspeisezählpunkt

Suchen

#	Anlagenname	Datum der Inbetriebnahme	installierte Leistung (in kW)	Ort (Anlage)	Energiequelle	Zählpunktbezeichnung (ZPB)	Marktklokations-Identifikationsnummer	Status
Antrag auf Ausstellung	OFFWinder	01.11.2012	850		Windkraft: Offshore- Windkraft	DE9483706844938275525283954624274		aktiv

Seite 1 von 1 (1 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung

Umwelt Bundesamt

RNR
Regionalnachweisregister

TEST

[Abmelden](#) 0106740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Übersicht der offenen Aufträge

#	Produktionsmonat	Menge plausibel	Status

Keine Daten zum Anzeigen

Übersicht eingespeiste Energiemengen

Produktionsmonat	Energie	Erzeugte Strommenge	Auszustellende Strommenge
Dezember 2018	0	12354	0
Januar 2019	15	123639	0
Februar 2019	14	1233	0
März 2019	0	3000	0

Seite 1 von 1 (4 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

Abbrechen Speichern

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung



[Abmelden](#) 0106740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Übersicht der offenen Aufträge

#	Produktionsmonat	Menge plausibel	Status

Keine Daten zum Anzeigen

Übersicht eingespeiste Energiemengen

Produktionsmonat	Energie	Erzeugte Strommenge	Auszustellende Strommenge
Dezember 2018	0	12354	0
Januar 2019	15	123639	0
Februar 2019	14	1233	0
März 2019	0	3000	3000

Seite 1 von 1 (4 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

Abbrechen Speichern  **TAN!**

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung



[Abmelden](#) OI06740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Übersicht der offenen Aufträge

#	Produktionsmonat	Menge plausibel	Status
	März 2019	3000	Offen

Seite 1 von 1 (1 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

Übersicht eingespeiste Energiemengen

Produktionsmonat	Energie	Erzeugte Strommenge	Auszustellende Strommenge
Dezember 2018	0	12354	0
Januar 2019	15	123639	0
Februar 2019	14	1233	0
März 2019	0	3000	0

Seite 1 von 1 (4 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

Abbrechen Speichern

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Ausstellung

RN sind ausgestellt – wie erkenne ich das?

- **auf Startseite (nach Login) erkennbar**
- **im Report Kontostand**
- **im Report Kontobewegung**
- **beim Prozess RN übertragen**

Webinar zur Regionalnachweisausstellung

1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare
2. Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)
3. Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)
4. **Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)**
 - Die RN-Ausstellung
 - **Die RN-Übertragung**
 - RN annehmen oder zurückweisen
5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)
6. Das RNR für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
7. Aktuelles zum HKNR
8. Termine
9. Fragen

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Übertragung

Umwelt Bundesamt

RNR
Regionalnachweisregister

TEST

 Abmelden 0106740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Regionalnachweise übertragen

#	Kontoname	AccountHolderTransferableRN	Anlagentyp	Nachweistypgruppe	Konto-Status	Rückübertragbar
	AnlagenbetreiberKonto	200	Offshore-Windkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	529	Speicher-Wasserkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	398	Unspezifiziertes Solarkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	825	Unspezifiziertes Windkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	285	Verbrennungsmotor	HKN	Aktiv	0
Summe = 2.237						

Seite 1 von 1 (5 Elemente)

Seitengröße:

von (Unter-) Konto

Internat. Anlagenkennung

Anlagenname

Anlagentyp

PLZ Einspeisepunkt

Verwendungsgebiet

Produktionsjahr*

Anzeigelayou auswählen*

Bitte tragen Sie einen Betrag für die RN ein.

Anlagentyp	Förderungsart	Rückübertragbar	Anzahl NR	Anzahl RN
Keine Daten zum Anzeigen				
Summe = 0				

Zielkonto*

Hiermit bestätige ich, dass ich dem Inhaber des Ziel-kontos aufgrund eines Stromliefervertrags zur Lieferung von Strom im Jahr [Übernahme des Produktions-jahrs laut RN aus den vorherigen Prozessschritten] verpflichtet bin. Die in dem Jahr zu liefernde Strom-menge ist höher als die Summe der insgesamt für das Lieferjahr übertragenen Regionalnachweise oder sie entspricht ihr.*

☐

Transfertext

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10

Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Übertragung





Abmelden 0106740 Terence Olesch Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Regionalnachweise übertragen

#	Kontoname	AccountHolderTransferableRN	Anlagentyp	Nachweistypgruppe	Konto-Status	Rückübertragbar
	AnlagenbetreiberKonto	200	Offshore-Windkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	529	Speicher-Wasserkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	398	Unspezifiziertes Solarkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	825	Unspezifiziertes Windkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	285	Verbrennungsmotor	HKN	Aktiv	0
Summe = 2.237						

Seite 1 von 1 (5 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

von (Unter-) Konto ▾

Internat. Anlagenkennung ▾

Anlagenname ▾

Anlagentyp ▾ Offshore-Windkraftwerk ▾

PLZ Einspeisepunkt ▾

Verwendungsgebiet ▾ [Select Item] ▾

Produktionsjahr* ▾ 2019 ▾

Anzeigelayou auswählen* ▾ Anlagentyp/Earmark/Rück ▾

Suchen

Bitte tragen Sie einen Betrag für die RN ein.

Anlagentyp	Förderungsart	Rückübertragbar	Anzahl NR	Anzahl RN
Keine Daten zum Anzeigen				
Summe = 0				

Zielkonto* ▾

Hiermit bestätige ich, dass ich dem Inhaber des Ziel-kontos aufgrund eines Stromliefervertrags zur Lieferung von Strom im Jahr [Übernahme des Produktions-jahrs laut RN aus den vorherigen Prozessschritten] verpflichtet bin. Die in dem Jahr zu liefernde Strom-menge ist höher als die Summe der insgesamt für das Lieferjahr übertragenen Regionalnachweise oder sie entspricht ihr.*

Transfertext ▾

Bereitstellen

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Übertragung



RNR
Regionalnachweisregister



Abmelden OI06740 Terence Olesch Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Regionalnachweise übertragen

#	Kontoname	AccountHolderTransferableRN	Anlagentyp	Nachweistypgruppe	Konto-Status	Rückübertragbar
	AnlagenbetreiberKonto	200	Offshore-Windkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	529	Speicher-Wasserkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	398	Unspezifiziertes Solarkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	825	Unspezifiziertes Windkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	285	Verbrennungsmotor	HKN	Aktiv	0
Summe = 2.237						

Seite 1 von 1 (5 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

von (Unter-) Konto

Internat. Anlagenkennung

Anlagenname

Anlagentyp

PLZ Einspeisezählpunkt

Verwendungsgebiet

Produktionsjahr*

Anzeigelayou auswählen*

Suchen

Bitte tragen Sie einen Betrag für die RN ein.

Anlagentyp	Förderungsart	Rückübertragbar	Anzahl RN (Konto)	Anzahl RN (für Transfer)
Offshore-Windkraftwerk	Keine Förderung	0	20	20
Summe = 20				

Zielkonto*

Hiermit bestätige ich, dass ich dem Inhaber des Ziel-kontos aufgrund eines Stromlieferungsvertrags zur Lieferung von Strom im Jahr (Übernahme des Produktions-jahrs laut RN aus den vorherigen Prozessschritten) verpflichtet bin. Die in dem Jahr zu liefernde Strom-menge ist höher als die Summe der insgesamt für das Lieferjahr übertragenen Regionalnachweise oder sie entspricht ihr.*

Transfertext

Bereitstellen

AB DL RNR - Anlagenbetreiber
AB RNR - Anlagenbetreiber
Atos Test Company - Elektrizitätsversorger
Atos Test Company - Händler
Atos Test Company - Anlagenbetreiber
Aulich II Stephan - Anlagenbetreiber

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Übertragung



Abmelden 0106740 Terence Olesch Anlagenbetreiber

Eigene Daten Stammdaten Reports Regionálnachweise Hilfe

Regionálnachweise übertragen

#	Kontoname	AccountHolderTransferableRN	Anlagentyp	Nachweistypgruppe	Konto-Status	Rückübertragbar
	AnlagenbetreiberKonto	200	Offshore-Windkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	529	Speicher-Wasserkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	398	Unspezifiziertes Solarkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	825	Unspezifiziertes Windkraftwerk	HKN	Aktiv	0
	AnlagenbetreiberKonto	285	Verbrennungsmotor	HKN	Aktiv	0
Summe = 2.237						

Seite 1 von 1 (5 Elemente) << < **1** > >> Seitengröße: 10

von (Unter-) Konto

Internat. Anlagenkennung

Anlagenname

Anlagentyp

PLZ Einspeisepunkt

Verwendungsgebiet

Produktionsjahr*

Anzeigelayout auswählen*

Bitte tragen Sie einen Betrag für die RN ein.

Anlagentyp	Förderungsart	Rückübertragbar	Anzahl RN (Konto)	Anzahl RN (für Transfer)
Offshore-Windkraftwerk	Keine Förderung	0	20	20
Summe = 20				

Zielkonto*

Hiermit bestätige ich, dass ich dem Inhaber des Ziel-kontos aufgrund eines Stromlieferungsvertrags zur Lieferung von Strom im Jahr (Übernahme des Produktions-jahrs laut RN aus den vorherigen Prozessschritten) verpflichtet bin. Die in dem Jahr zu liefernde Strom-menge ist höher als die Summe der insgesamt für das Lieferjahr übertragenen Regionálnachweise oder sie entspricht ihr.*


☒

Transfertext

TAN!

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Übertragung



The screenshot displays the RNR (Regionalnachweisregister) web application interface. The header features the 'Umwelt Bundesamt' logo on the left, the 'RNR Regionalnachweisregister' logo in the center, and a large orange 'TEST' watermark. On the right, there are flags for Germany and the UK, a 'Abmelden 0106740' button, and the user name 'Terence Olesch Anlagenbetreiber'. Below the header is a navigation bar with dropdown menus for 'Eigene Daten', ' Stammdaten', ' Reports', ' Regionalnachweise', and ' Hilfe'. The main content area shows a confirmation message: 'Erfolgreich durchgeführt' (Successfully executed) followed by 'Die Aktion wurde erfolgreich ausgeführt.' (The action was successfully executed). A link 'Fenster schließen' (Close window) is provided. The footer contains copyright information 'Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10' and the 'Atos' logo.

Umwelt Bundesamt

RNR
Regionalnachweisregister

TEST

Abmelden 0106740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Erfolgreich durchgeführt

Die Aktion wurde erfolgreich ausgeführt.

[Fenster schließen](#)

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Übertragung



[Abmelden](#) OI06740 Terence Olesch
Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Kontobewegung für Terence Olesch

Datum von*

Datum bis

Benutzername

Nachweistyp

←

#	Anlagentyp	Firma	Vorbesitzer	Anlage	Konto	Nachweistyp	Status	Monat	Geschäftszahl	Zeitpunkt	Typ	Durchgeführt von	Transfertext	Anzahl RN (Konto)	Rückübertragbar	Rückübertragbar bis

Keine Daten zum Anzeigen

Summe = 0

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für Anlagenbetreiber – die RN-Übertragung

[Abmelden](#) OI06740 Terence Olesch Anlagenbetreiber

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Kontobewegung für Terence Olesch

Datum von* Datum bis

Benutzername Nachweistyp

Exportieren der in der Liste befindlichen Daten als

#	Anlagentyp	Firma	Vorbesitzer	Anlage	Konto	Nachweistyp	Status	Monat	Geschäftszahl	Zeitpunkt	Typ	Durchgeführt von	Transfertext	Anzahl RN (Konto)	Rückübertragbar	Rückübertragbar bis
	Offshore-Windkraftwerk	Webinar		OFFWinder	AnlagenbetreiberKonto	HKN	TRANSF	Jan 2019	824917	28.10.2019 11:53:25	TWAUS	UBA_ADMIN		-10	Ja	11.11.2019 11:53:25
	Offshore-Windkraftwerk	Webinar		OFFWinder	AnlagenbetreiberKonto	HKN	TRANSF	Feb 2019	824917	28.10.2019 11:53:25	TWAUS	UBA_ADMIN		-10	Ja	11.11.2019 11:53:25
														Summe = -20		

Seite 1 von 1 (2 Elemente) << < [1] > >>


Seitengröße:

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

Webinar zur Regionalnachweisausstellung

1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare
2. Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)
3. Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)
4. **Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)**
 - Die RN-Ausstellung
 - Die RN-Übertragung
 - **RN annehmen oder zurückweisen**
5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)
6. Das RNR für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
7. Aktuelles zum HKNR
8. Termine
9. Fragen

4. Das RNR für AB –RN annehmen oder zurückweisen



4. Das RNR für AB –RN annehmen oder zurückweisen



Hilfe ▾

Benutzername *

Passwort*

Captcha*


[Captcha neu laden](#)

[Passwort vergessen](#)

Registrierung im HKNR oder RNR
[Registerteilnehmer registrieren/Konto eröffnen](#)

Willkommen beim Herkunftsnachweisregister und beim Regionalnachweisregister für Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Wenn Sie sich im HKNR oder RNR registrieren möchten, klicken Sie bitte auf den Link. Sofern Sie bereits als Akteur im HKNR registriert sind, können Sie sich aus Ihrem jeweiligen HKNR-Zugang für das RNR registrieren. Sehen Sie hierzu bitte Kapitel 3 im [RNR-Handbuch](#).

Bitte beachten Sie: Die Nutzung des HKNR und des RNR folgt den Vorschriften der [HkRNDV](#) und ist gebührenpflichtig ([HkRNGebV](#)). Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie den [Nutzungsbedingungen](#) zu.

Aktuelles

09.10.2019: Am 30.10.2019 führen wir ein Webinar zur RNR-Ausstellung durch. Bei Interesse schreiben Sie bitte eine E-Mail an hknr@uba.de mit dem Betreff "Webinar 30.10.2019".

06.09.2019: Das Ausstellen von HKN funktioniert wieder. Für Fragen wenden Sie sich an das HKNR/RNR-Team.

06.09.2019: Die HKN-Ausstellung funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an der Fehlerbehebung. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Impressum

Das Internetangebot wird herausgegeben von:
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), dieses vertreten durch die Präsidentin des Umweltbundesamtes.

Umweltbundesamt
V 1.7 Herkunftsnachweisregister für Strom aus erneuerbaren Energiequellen
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340/2103-6577
Fax: 0340/2104-6577
E-Mail: hknr@uba.de

[Datenschutz](#)

Unsere Informationen zum HKNR
Informationen zum HKNR finden Sie unter den folgenden Links:
[Infos zum HKNR](#)
[Hilfe, Handbuch und Formulare](#)
[HkRNDV](#)
[HkRNGebV](#)
[Nutzungsbedingungen](#)

Für alle weiteren Fragen erreichen Sie uns per E-Mail an HKNR@uba.de oder telefonisch (0340/2103-6577) montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Unsere Informationen zum RNR
Das RNR startete am 01. Januar 2019.

Am 30. Oktober um 10:00 Uhr führen wir ein Webinar zur Regionalnachweisausstellung durch. Sie können sich per Mail mit dem Betreff „Webinar 08.01.2019“ unter hknr@uba.de anmelden.

Informationen zum RNR finden Sie unter den folgenden Links:
[Infos zum Regionalnachweisregister](#)
[Infos zum Regionenkonzept und die Zuordnungstabelle nach § 5 HkRNDV](#)
[RNR-Kartentient](#)
[HkRNDV](#)
[HkRNGebV](#)
[RNR-Handbuch](#)
[Hilfe, Handbuch und Formulare](#)

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10

Atos

30.10.2019 Webinar zur Regionalnachweisausstellung

29

4. Das RNR für AB –RN annehmen oder zurückweisen



[Abmelden We06769](#)

Webinar
Anlagenbetreiber
[Rollenauswahl](#)

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Startseite - Kontoübersicht

Name	transferierbare RN	davon bald verfallende RN	vorläufig entwertete RN	Rückübertragbar
 Elektrizitätsversorger	20	0	0	20
 Anlagenbetreiber	0	0	0	0
 Händler	0	0	0	0
Gesamtsumme	20	0	0	20

[Report provisorische Abrechnungen](#)

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10

Atos

4. Das RNR für AB –RN annehmen oder zurückweisen



[Abmelden](#) We06769

Webinar
Anlagenbetreiber
[Rollenauswahl](#)

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Startseite - Kontoübersicht

	Name	transferierbare RN	davon bald verfallende RN	vorläufig entwertete RN	Rückübertragbar
⊖	Elektrizitätsversorger	20	0	0	20
└	Elektrizitätsversorgerkonto	20	0	0	20
⊕	Anlagenbetreiber	0	0	0	0
⊕	Händler	0	0	0	0
	Gesamtsumme	20	0	0	20

[Report provisorische Abrechnungen](#)

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für AB –RN annehmen oder zurückweisen

Umwelt Bundesamt

RNR
Regionalnachweisregister

TEST

Abmelden We06769 Webinar
Elektrizitätsversorger
[Rollenauswahl](#)

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Regionalnachweise annehmen

- Regionalnachweise übertragen
- RN annehmen/ablehnen
- Vorläufiges Entwerten RN
- RN endgültig entwerten

#	Energienmenge	Vorbesitzer Domea	Zeitpunkt

⊕ Geschäftszahl: 824917

Seite 1 von 1 (1 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für AB –RN annehmen oder zurückweisen



[Abmelden](#) We06769 [Webinar
Elektrizitätsversorger
Rollenauswahl](#)

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Regionalnachweise annehmen/ablehnen

	#	Energiemenge	Vorbesitzer	Konto	Vorbesitzer Domea	Zeitpunkt	
[-] Geschäftszahl: 824917							
☒		20	Terence Olesch	Anlagenbetreiberkonto	72 230/335	28.10.2019 00:00:00	Annehmen Ablehnen

Seite 1 von 1 (2 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

4. Das RNR für AB –RN annehmen oder zurückweisen

[Abmelden](#) We06769 [Webinar Elektrizitätsversorger Rollenauswahl](#)

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Regionalnachweise annehmen/ablehnen

#	Energiemenge	Vorbesitzer	Konto	Vorbesitzer Domea	Zeitpunkt	
☐ Geschäftszahl: 824917						
☐	20	Terence Olesch	AnlagenbetreiberKonto	72 230/335	28.10.2019 00:00:00	Annehmen Ablehnen

#	Energiemenge	Anlagenname	Produktionsdatum	PLZ Einspeisezählpunkt	Energiequelle
	10	OFFWinder	01.02.2019	6844	Offshore-Windkraftwerk
	10	OFFWinder	01.01.2019	6844	Offshore-Windkraftwerk

Seite 1 von 1 (2 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

Seite 1 von 1 (2 Elemente) << < [1] > >> Seitengröße: 10 ▾

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10 Atos

Webinar zur Regionalnachweisausstellung

1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare
2. Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)
3. Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)
4. Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)
 - Die RN-Ausstellung
 - Das RN-Zurückweisen
 - Die RN-Übertragung
5. **Das RNR für Netzbetreiber (NB)**
6. Das RNR für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
7. Aktuelles zum HKNR
8. Termine
9. Fragen

5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)

Aufgaben der NB im RNR:

- 1. Anlagendaten bestätigen**
- 2. Datenlieferung Strommengen**
- 3. Kontrolle der zu reduzierenden Marktprämie**

5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)



Hilfe ▾

Benutzername *

Passwort*

Captcha*



[Captcha neu laden](#)

[Passwort vergessen](#)

Registrierung im HKNR oder RNR

[Registerteilnehmer registrieren/Konto eröffnen](#)

Willkommen beim Herkunftsnachweisregister und beim Regionalnachweisregister für Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Wenn Sie sich im HKNR oder RNR registrieren möchten, klicken Sie bitte auf den Link. Sofern Sie bereits als Akteur im HKNR registriert sind, können Sie sich aus Ihrem jeweiligen HKNR-Zugang für das RNR registrieren. Sehen Sie hierzu bitte Kapitel 3 im [RNR-Handbuch](#).

Bitte beachten Sie: Die Nutzung des HKNR und des RNR folgt den Vorschriften der [HkRNDV](#) und ist gebührenpflichtig ([HkRNGebV](#)). Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie den [Nutzungsbedingungen](#) zu.

Aktuelles

09.10.2019: Am 30.10.2019 führen wir ein Webinar zur RNR-Ausstellung durch. Bei Interesse schreiben Sie bitte eine E-Mail an hknr@uba.de mit dem Betreff "Webinar 30.10.2019".

06.09.2019: Das Ausstellen von HKN funktioniert wieder. Für Fragen wenden Sie sich an das HKNR/RNR-Team.

06.09.2019: Die HKN-Ausstellung funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an der Fehlerbehebung. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Impressum

Das Internetangebot wird herausgegeben von:
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), dieses vertreten durch die Präsidentin des Umweltbundesamtes.

Umweltbundesamt
V 1.7 Herkunftsnachweisregister für Strom aus erneuerbaren Energiequellen
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340/2103-6577
Fax: 0340/2104-6577
E-Mail: hknr@uba.de

[Datenschutz](#)

Unsere Informationen zum HKNR

Informationen zum HKNR finden Sie unter den folgenden Links:

[Infos zum HKNR](#)
[Hilfe, Handbuch und Formulare](#)
[HkRNDV](#)
[HkRNGebV](#)
[Nutzungsbedingungen](#)

Für alle weiteren Fragen erreichen Sie uns per E-Mail an hknr@uba.de oder telefonisch (0340/2103-6577) montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Unsere Informationen zum RNR

Das RNR startete am 01. Januar 2019.

Am 30. Oktober um 10:00 Uhr führen wir ein Webinar zur Regionalnachweisausstellung durch. Sie können sich per Mail mit dem Betreff „Webinar 08.01.2019“ unter hknr@uba.de anmelden.

Informationen zum RNR finden Sie unter den folgenden Links:
[Infos zum Regionalnachweisregister](#)
[Infos zum Regionenkonzept und die Zuordnungstabelle nach § 5 HkRNDV](#)
[RNR-Kartendienst](#)
[HkRNDV](#)
[HkRNGebV](#)
[RNR-Handbuch](#)
[Hilfe, Handbuch und Formulare](#)

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10

Atos

5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)



Hilfe ▾

Rollenauswahl

Bitte wählen Sie die Funktion (Rolle) aus, mit der Sie jetzt tätig werden möchten.

Systems

☐ HKNR ☒ RNR

Rollenauswahl:

Netzbetreiber ▾

Auswahl Abbrechen

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10

Atos

5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)

Umwelt Bundesamt

RNR
Regionalnachweisregister

TEST

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Zertifikate ▾ Regionalnachweise ▾ Hilfe ▾

Übersicht

Bitte halten Sie Ihre Kontaktdaten u...

- Übersicht aller Anlagen
- Kontostand
- Eingespeiste Energie
- Report Anlagenakteurszuordnungen

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10

Atos

Abmelden Te03158

Testnetzbetreiber ...
Netzbetreiber
[Rollenauswahl](#)

5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)







[Abmelden Te03158](#)
[Testnetzbetreiber ...
Netzbetreiber
Rollenauswahl](#)

[Eigene Daten](#)
[Stammdaten](#)
[Reports](#)
[Zertifikate](#)
[Regionalnachweise](#)
[Hilfe](#)

Eingespeiste Energie

In der Übersicht sehen Sie die eingespeiste Energie. Bitte wählen Sie den Produktionszeitraum aus. Sie können nach einer bestimmten Anlage oder weiteren Kriterien filtern. Klicken Sie dann bitte auf „Suchen“.

Produktionszeitraum von

Januar 2019

Produktionszeitraum bis

Oktober 2019

Anlagenname

Anlagentyp

Marktlations-Identifikationsnummer

Suchen

Zählpunkt

Exportieren der in der Liste befindlichen Daten als
[PDF](#)
[XLS](#)
[XLSX](#)
[CSV](#)

Seite 1 von 2 (14 Elemente)

<<

<

1

>

>>

Seitengröße: 10

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10

Atos

5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)

Umwelt Bundesamt

RNR
Regionálnachweisregister

TEST

[Abmelden](#) **Te03158**

Testnetzbetreiber ...
Netzbetreiber
[Rollenauswahl](#)

Eigene Daten ▾ Stammdaten ▾ Reports ▾ Zertifikate ▾ Regionálnachweise ▾ Hilfe ▾

Eingespeiste Energie

In der Übersicht sehen Sie die eingespeiste Energie. Bitte wählen Sie den Produktionszeitraum aus. Sie können nach einer bestimmten Anlage oder weiteren Kriterien filtern. Klicken Sie dann bitte auf „Suchen“.

Produktionszeitraum von
Anlagenname
Anlagentyp
Marktllokations-
Identifikationsnummer

Januar 2019 ▾

Produktionszeitraum
bis
Oktober 2019 ▾

Exportieren der in der Liste befindlichen Daten als

#	Anlage	Anlagenstatus	Zählpunkt	Marktllokations- Identifikationsnummer	Anlagentyp	Anlagenbetreiber	Produktionsmonat ▾	ausgestellte RN	Energie kWh	Energieübertrag kWh	Datenherkunft	Ausstellungsdatum
1	Anlage Wasser	nicht definiert	DE8374030684429634072334628346934		Speicher- Wasserkraftwerk	Terence Olesch	Januar 2019	45	13.236	13.191	Manuelle Energiedaten, OI06740	09.05.2019 10:34:18
1	Anlage Wasser	nicht definiert	DE8374030684429634072334628346934		Speicher- Wasserkraftwerk	Terence Olesch	Februar 2019	60	12.354	12.294	Manuelle Energiedaten, OI06740	09.05.2019 10:34:19

Seite 1 von 1 (2 Elemente) << < [1] > >>

Seitengröße: 10 ▾

Copyright © 2012 Version 0.4 Build 10

Atos

5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)

- pro produzierter kWh Regionalstrom
Reduktion der Marktprämie um 0,1 Cent
(bei gesetzlich anzulegendem Wert)
- Beispiel:
45 kWh (*Januar 2019 „1 Anlage Wasser“*)
+ 60 kWh (*Februar 2019 „1 Anlage Wasser“*)
= 105 kWh
 $105 \times 0,001 \text{ €} = \mathbf{0,105 \text{ €}}$

Webinar zur Regionalnachweisausstellung

1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare
2. Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)
3. Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)
4. Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)
 - Die RN-Ausstellung
 - Das RN-Zurückweisen
 - Die RN-Übertragung
5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)
6. **Das RNR für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)**
7. Aktuelles zum HKNR
8. Termine
9. Fragen
10. Umfrage

6. Das RNR für EVU

- **zunächst ist nichts im RNR zu tun**
→ ggf. Kontoeröffnung + Kontrolle eingehender RN
- **außerhalb RNR: Vertragsschluss, Strommengen für 2019 sichern**
- **Entwertungsfenster für 2019er RN:**
erst ab 1. August 2020 bis 15. Dezember 2020

Webinar zur Regionalnachweisausstellung

1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare
2. Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)
3. Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)
4. Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)
 - Die RN-Ausstellung
 - Das RN-Zurückweisen
 - Die RN-Übertragung
5. Das RNR für Netzbetreiber (NB)
6. Das RNR für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
7. **Aktuelles zum HKNR**
8. Termine
9. Fragen
10. Umfrage


8. Aktuelles beim HKNR

Art. 19 RICHTLINIE (EU) 2018/2001 – abrufbar unter
<http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>

- ausführliche Beschreibung der Möglichkeit, **HKN für geförderten Strom** auszustellen (Abs. 2)
- **Unklarheit bei Lebenszyklus der HKN** (Abs. 3)
 - (3) *Für die Zwecke des Absatzes 1 gelten die Herkunftsnachweise zwölf Monate ab der Produktion der betreffenden Energieeinheit. Die Mitgliedsstaaten sorgen dafür, dass alle Herkunftsnachweise, die nicht entwertet wurden, **spätestens 18 Monate** nach der Produktion der Energieeinheit ihre Gültigkeit verlieren. [...]*
 - (4) *Zu den in den Absätzen 8 und 13 genannten Kennzeichnungszwecken stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Energieunternehmen Herkunftsnachweise **spätestens sechs Monate** nach Ablauf ihrer Gültigkeit entwerten.*
- **CEN-Standard implementiert** (CEN - EN 16325, Abs. 6)
- **Gas-/H₂-/Wärme-/Kälte-HKN verpflichtend** (Abs. 7)
- **Regelung für Drittstaaten-HKN: nur, wenn EU-Vertrag mit Drittstaat vorliegt** (Abs. 11)
- **Bericht zu Ökostromlabel mit HKN**



Exkurs: Lebenszyklus eines HKN

Aktuelle Rechtslage Deutschland



Exkurs: Lebenszyklus eines HKN

Vorgabe EU-Richtlinie ab 06/2021



Quelle: BDEW SKZ-Leitfaden 2019

Unklare Formulierungen

- führen auch auf internationaler Ebene zur Verwirrung
- KOM hat noch keine einheitliche Interpretation vorgeschlagen
- Wie werden unterschiedliche Lebensdauern abgebildet?
- Ist eine SKZ mit einem noch nicht entwerteten HKN möglich?

Webinar zur Regionalnachweisausstellung

1. Organisatorische Hinweise & kurze technische Einführung in Adobe Connect für Webinare
2. Aktuelles zum Regionalnachweisregister (RNR)
3. Die Lebensdauer der Regionalnachweise (RN)
4. Das RNR für Anlagenbetreiber (AB)
 - Die RN-Ausstellung
 - Das RN-Zurückweisen
 - Die RN-Übertragung
5. Die Reduktion der Marktprämie durch den Netzbetreiber
6. Das RNR für EVU
7. Das RNR für NB
8. Aktuelles zum HKNR
- 9. Termine**
10. Fragen
11. Umfrage

9. Wichtige Termine im Umweltbundesamt

- **E-World** – UBA-Stand auf Europas größter Energiemesse in Essen
11.-13.02.2020, ganztägig
- **6. HKNR-Fachtagung** – Vorträge & Workshops in Dessau-Roßlau
Dienstag, 28.04.2020 um 10:00 Uhr bis
Mittwoch, 29.04.2020 um 13:00 Uhr
Anmeldung noch nicht möglich
- **Webinar zum RNR** – überall dort, wo Sie am PC sitzen
im Sommer 2020 mit dem Schwerpunkt: Funktion RN entwerten
- **Webinar zur Stromkennzeichnung** – überall dort, wo Sie am PC sitzen
Im Herbst 2020 mit dem Schwerpunkt: SKZ mit Herkunftsnachweisen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Elisabeth Schöley
Umweltbundesamt

V 1.7 Herkunftsnachweisregister für Strom aus erneuerbaren Energiequellen
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau

Tel: +49 (0)340 2103-6577 (Mo-Do 9:00-16:00 Uhr, Fr 9:00-15:00 Uhr)

Fax: +49 (0) 340 2104-6577

hknr@uba.de

Alle RNR-Webinare:

<https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/regionalnachweisregister-rnr>